МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

Кафедра Вычислительных машин, комплексов, систем и сетей В.В. Соломенцев, С.Ю. Гоцуцов

ПОСОБИЕ к выполнению лабораторных работ

по дисциплине

«Системы и средства телекоммуникаций ГА»

для студентов специальности 230100

ТЕХНОЛОГИИ DSL. КОНФИГУРИРОВАНИЕ МОДЕМОВ ЧЕРЕЗ РАЗЛИЧНЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ

Москва 2005

Рецензент канд. техн. наук, профессор Горнец Н.Н.

Соломенцев В.В., Гоцуцов С.Ю.

Пособие к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Сети ЭВМ и телекоммуникации».-М.: МГТУ ГА, 2005 г. – 20с.

Данное пособие издается в соответствии с учебным планом для студентов специальности 220100.

Рассмотрено и одобрено на заседании кафедры _____. и методического совета специальности 220100 _____

1 Цель работы

1.1 Изучение технологий семейства DSL: основные характеристики, отличия и сферы применения.

1.2 Получение навыков по конфигурированию G.SHDSL модемов через консоль, протокол telnet, встроенный web-сервер.

2 Теоретическая часть

2.1 Основные технологии, входящие в семейство DSL:

- ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) асимметричная цифровая абонентская линия
- RADSL (Rate-Adaptive Digital Subscriber Line) цифровая абонентская линия с адаптацией скорости соединения
- ISDL (ISDN Digital Subscriber Line) цифровая абонентская линия IDSN
- HDSL (High Bit-Rate Digital Subscriber Line) высокоскоростная цифровая абонентская линия
- SDSL (Symmetric Digital Subscriber Line) симметричная цифровая абонентская линия
- VDSL (Very High Bit-Rate Digital Subscriber Line) сверхвысокоскоростная цифровая абонентская линия
- G.Lite упрощенный вариант технологии ADSL

Таблица 1

Технология	Скорость передачи	Дальность	Топология / Среда	
IDSL	128 Kbps	~ 12 км	точка-точка или звезда / UTP Cat.3	
HDSL	2 Mbps	~ 6,5км	точка-точка / UTP Cat.3	
MSDSL	2 Mbps - 144 Kbps	~ 6,5 км	точка-точка / UTP Cat.3	
SDSL (G.shdsl)	2 Mbps - 144 Kbps	~ 6 км	точка-точка или звезда / UTP Cat.3	
ADSL	1 Mbps u/s, 8 Mbps d/s	~ 5,5 км	звезда / UTP Cat.3	
VDSL	6,4 Mbps u/s, 52 Mbps d/s	~ 1,5 км	звезда / UTP Cat.3	

«Основные характеристики DSL-технологий»

Рассматривая варианты технологии DSL с высоты принципиальных различий, можно выделить две основные категории этих технологий:

- симметричные технологии

- асимметричные технологии

Принцип разделения предельно простой. Если скорости передачи данных в обоих направлениях (то есть из сети к пользователю и от

пользователя в сеть) одинаковы, то это симметричная технология. Если же скорости передачи данных не одинаковы (по направлениям), то такая технология называется асимметричной.

К числу симметричных технологий относятся технологии HDSL, HDSL2, SDSL и IDSL. В Соединенных Штатах, например, технологии SDSL и IDSL в основном применяются аналогами наших операторов сетей передачи данных (CLEC).

Технологии HDSL и HDSL2 используются операторами местной связи (ILEC) в качестве альтернативы технологии E1 (или T1 в США).

Симметричные линии DSL идеально подходят для использования в сфере бизнеса, когда необходимо обеспечить равные скорости передачи данных в обоих направлениях, например, для передачи голоса, электронной почты, видеоконференций, файлов и для обеспечения функционирования ЛВС.

Асимметричные технологии DSL, такие как ADSL, RADSL и G.Lite, в основном используются операторами местной связи, которые ориентируются на предоставление высокоскоростного доступа частным абонентам. Асимметричные линии DSL имеют более высокую скорость передачи данных из сети в сторону пользователя, что очень удобно для работы в сети Интернет и для различных видеоприложений.

Рассмотрим основные технологий семейства DSL

2.2 Технология ADSL

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) - асимметричная цифровая абонентская линия).

Технология ADSL обеспечивает скорость "нисходящего" потока данных в пределах от 1,5 Мбит/с до 8 Мбит/с и скорость "восходящего" потока данных от 640 Кбит/с до 1,5 Мбит/с. Такая асимметрия, в сочетании с состоянием "постоянно установленного соединения" (когда исключается необходимость каждый раз набирать телефонный номер и ждать установки соединения), делает технологию ADSL идеальной для организации доступа в сеть Интернет, доступа к локальным сетям (ЛВС) и т.п. При организации таких соединений пользователи обычно получают гораздо больший объем информации, чем передают. ADSL технология позволяет без существенных затрат сохранить традиционный телефонный сервис и предоставить дополнительные услуги, среди которых:

- сохранение традиционного телефонного сервиса;
- высокоскоростная передача данных со скоростью до 8 Мбит/ к пользователю услуги и до 1,5 Мбит/с - от него;
- высокоскоростной доступ в Интернет;
- передача одного телевизионного канала с высоким качеством, видео-по-запросу;
- дистанционное обучение.

По сравнению с альтернативными кабельными модемами и волоконно-оптических линиями главное преимущество ADSL состоит в том,

что для нее используется уже существующий телефонный кабель. На окончаниях действующей телефонной линии устанавливаются частотные разделители - один на АТС и один у абонента. К абонентскому разделителю подключаются обычный аналоговый телефон и ADSL модем, который в зависимости от исполнения может выполнять функции маршрутизатора или моста между локальной сетью абонента и пограничным маршрутизатором провайдера. При этом работа модема абсолютно не мешает использованию обычной телефонной связи, которая существует независимо от того функционирует или нет ADSL линия.

Первыми на российском рынке данную технологию стала использовать МГТС в лице своей дочерней компании ПТТ Телепорт. Уже в мае 2000 года, МГТС начала коммерческую эксплуатацию сети на основе ADSL технологии, правда пока только для высокоскоростной передачи данных и доступа к Интернет.

В настоящее время подобные услуги предоставляют компании Комбелга и МТУ-Информ.

2.3 Технология G.Lite

G.Lite (или ADSL Lite) G.Lite представляет собой вариант технологии ADSL, обеспечивающий скорость "нисходящего" потока данных до 1,5 Мбит/с и скорость "восходящего" потока данных до 512 Кбит/с. Технология G.Lite позволяет передавать данные по более длинным линиям, чем ADSL, более проста в установке и имеет меньшую стоимость, что обеспечивает ее привлекательность для массового пользователя. Абоненты имеют же телефонную возможность использовать ΤV линию ОДНУ И лля высокоскоростной передачи данных и традиционной телефонной связи. Пока никто из операторов не попытался построить сеть передачи данных с использованием этой технологии.

2.4 Технология IDSL

IDSL (ISDN Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия IDSN). Эта гибридная технология обеспечивает полностью дуплексную передачу данных на скорости до 128 Кбит/с - на 16 кбит/с больше нежели обеспечивает ISDN. В отличие от ADSL возможности IDSL ограничиваются только передачей данных.

2.5 Технология HDSL

HDSL (High Bit-Rate Digital Subscriber Line) - высокоскоростная Технология HDSL цифровая абонентская линия. предусматривает организацию симметричной линии передачи данных, то есть скорости передачи данных от пользователя в сеть и из сети к пользователю равны. Благодаря свойственной данной технологии скорости передачи телекоммуникационные компании используют технологию HDSL в качестве альтернативы магистральным линиям Е1 (ИКМ30). Хотя расстояние, на

которое система HDSL передает данные или голос (порядка 4 км по кабелю с жилой 0,4 мм), меньше, чем при использовании технологии ADSL, возможно увеличение длины линии HDSL путем установки на линии регенераторов. HDSL - наиболее популярная изо всех существующих технологий. практически повсеместно государственными, Используется И И коммерческими операторами связи. Благодаря тому, что она была первой xDSL-технологией, то получила максимальное распространение во всем мире. Кроме традиционного способа применения в телефонии для передачи потока Е1 по обычным витым парам, находит широкое применение и в компьютерных сетях и даже для доставки видео по существующим медным кабелям, что значительно снижает стоимость такого рода услуг. Технология HDSL позволяет многим телефонным компаниям и организациям делать то, что раньше они могли достичь лишь при передаче сигнала по ВОЛС или с E1, установки помощью ретрансляторов И не потребует них ОТ дорогостоящего оборудования межсетевого взаимодействия.

Технология DSL широко применяется ДЛЯ объединения территориально _ разбросанных участков локальной сети масштаба предприятия. Как правило DSL в корпоративных сетях применяется там, где прокладка ВОЛС нецелесообразна с экономической точки зрения или имеет сложности при технической реализации. Эта технология также поддерживает логическое разделение сети: большинство HDSL – модемов выполняет функцию моста. Оборудование легко подключить и им легко управлять.

2.6 Технология RADSL

RADSL (Rate-Adaptive Digital Subscriber Line) - цифровая абонентская линия с адаптацией скорости соединения. Технология RADSL обеспечивает такую же скорость передачи данных, что и технология ADSL, но при этом позволяет адаптировать скорость передачи к протяженности и состоянию используемой витой пары проводов. При использовании технологии RADSL соединение на разных телефонных линиях может иметь разную скорость передачи данных. Скорость передачи данных выбирается при синхронизации линии, во время соединения или по специальному сигналу, поступающему от станции.

2.7 Технология SDSL

SDSL (Symmetric Digital Subscriber Line) симметричная цифровая абонентская линия Также как и технология HDSL, технология SDSL обеспечивает симметричную передачу данных co скоростями. соответствующими скоростям линии T1/E1, но при этом технология SDSL имеет два важных отличия. Во-первых, используется только одна витая пара проводов, а во-вторых, максимальное расстояние передачи ограничено 3 км. Технология обеспечивает необходимые для представителей бизнеса преимущества: высокоскоростной доступ в сеть Интернет, организация многоканальной телефонной связи (технология VoDSL) и т.п.

К этому же подсемейству следует отнести и MSDSL (Multi-speed SDSL) технологию, которая позволяет изменять скорость передачи для достижения оптимальной дальности и наоборот.

SDSL можно охарактеризовать также как и HDSL. Правда она позволяет пройти меньшее расстояние, чем HDSL, зато можно сэкономить на второй паре. Очень часто офис пользователя оказывается на расстоянии не более 3-х км от точки присутствия оператора и тогда эта технология имеет явное преимущество по сранению с HDSL по соотношению цена/качество услуги для ее пользователя. Вариант MSDSL позволяет, в случае не очень хорошего состояния кабеля, пройти тоже расстояние, но с меньшей скоростью, к тому же полные 2 Мбит/с необходимы не всем клиентам и очень часто достаточно 256 или даже 128 кбит/с.

В качестве ещё одной модификации SDSL используется оборудование HDSL2, которое представляет собой усовершенствований вариант HDSL с применением более эффективного линейного кода передачи.

2.8 Технология VDSL

VDSL (Very High Bit-Rate Digital Subscriber Line)сверхвысокоскоростная цифровая абонентская линия.

Технология VDSL является наиболее высокоскоростной технологией xDSL. В асимметричном варианте она обеспечивает скорость передачи данных "нисходящего" потока в пределах от 13 до 52 Мбит/с, а скорость передачи данных "восходящего" потока в пределах от 1,6 до 6,4 Мбит/с, а в симметричном варианте в пределах от 13 до 26 Мбит/с, причем по одной витой паре телефонных проводов. Технология VDSL может рассматриваться как экономически эффективная альтернатива прокладыванию волоконнооптического кабеля до конечного пользователя. Однако, максимальное расстояние передачи данных для этой технологии составляет от 300 м при скорости в 52 Мбит/с и до 1,5 км при скорости до 13 Мбит/с. Технология VDSL может использоваться с теми же целями, что и ADSL; кроме того, она может использоваться для передачи сигналов телевидения высокой четкости (HDTV), видео-по-запросу и т.п

3 Moдем ADC PairGain MMG702G2. Общие сведения

Данный модем работает по технологии G.SHDSL на 2-х или 4-х проводной линии связи. Модем имеет интерфейс Ethrnet 10/100 Base-T. Управление модемом осуществляется через:

- консоль (интерфейс RS232C);
- web-сервер;
- протокол эмуляции терминала telnet.

Сразу после включения питания модем пытается установить DSLсоединение на физической линии в соответствии с заданными при настройке параметрами. О текущем состоянии соединения DSL и интерфейса Ethernet можно узнать по индикаторам модема, таблица 2.

Таблица 2

Индикаторы модема

Индикатор	Статус	Описание		
	индикатора			
PWR	Вкл.	Питание модема включено		
	Выкл.	Питание модема выключено		
	•	LAN		
Link	Вкл. Компьютер/коммутатор подключе			
		модему по интерфейсу Ethernet		
	Выкл.	Устройств, подключенных к интерфейсу		
		Ethernet, нет.		
ТХ Мерцание Передача дан		Передача данных по интерфейсу Ethernet		
	Выкл.	Нет передачи данных по интерфейсу		
		Ethernet		
RX	Мерцание	Прием данных по интерфейсу Ethernet		
	Выкл.	Нет приема данных по интерфейсу Ethernet		
COL	Мерцание	Коллизия Ethernet		
	Выкл.	Отсутствие коллизий Ethernet		
DSL				
SYNC	Мерцание	Идет процедура установления соединения		
	Вкл.	DSL-соединение установлено		
TX	Мерцание	Передача данных по интерфейсу Ethernet		
	Выкл.	Нет передачи данных по интерфейсу		
		Ethernet		
RX Мерцание Прием данных по инт		Прием данных по интерфейсу Ethernet		
	Выкл.	Нет приема данных по интерфейсу Ethernet		
MAR	Вкл.	Нормальный уровень сигнала в линии		
	Выкл.	Недостаточный уровень сигнала в линии		

4 Настройка модема через консольный порт

4.1 Подготовка модемов к работе

4.1.1 Соберите лабораторную установку, представленную на рис.1. Для этого подключите консольный порт модема к компьютеру через СОМ – порт как показано на рис.2. Подключите модем к компьютеру через интерфейс Ethernet, физической линией соедините два модема через порты DSL, рис.3.



Рис.1 – Схема лабораторной установки. Настройка модема через консоль.



Рис.2 – Подключение модема к компьютеру через консольный порт.



Рис.3 – Подключение модема к компьютеру и физической линии.

4.1.2 Включите модем, затем включите компьютер.

4.1.3 Запустите терминальную программу OC Windows «HyperTerminal» для управления модемом (меню *Пуск – Программы – Стандартные – Связь*)

В свойствах СОМ – порта выберите следующие параметры, рис.3 :

Скорость передачи (бит/с): 9600

Биты данных: 8

Четность: Нет

Стоповые биты: 1

Управление потоком: Нет

Установив необходимые параметры СОМ-порта, нажмите кнопку ОК, будет запущен сеанс терминальной связи с модемом.

Своі	іства: СОМ1	<u>? ×</u>
Па	араметры порта	
	-	
	<u>С</u> корость (бит/с):	9600
	<u>Б</u> иты данных:	8
	<u>Ч</u> етность:	Нет
	С <u>т</u> оповые биты:	1
	<u> </u> управление потоком:	Нет
		<u>В</u> осстановить умолчания
	0	К Отмена Применить

Рис.3 – Настройка параметров СОМ – порта

Сеанс терминальной связи с модемом начинается с процедуры аутентификации, рис.4. По приглашению терминальной программы введите следующие имя пользователя и пароля для доступа к консоли модема:

Имя пользователя/Login: Admin Пароль/Password: password



Рис. 4 – Ввод имени пользователя и пароля.

Рабочее окно терминальной программы с начальным меню настройки модема представлено на рис.3. Управление модемом осуществляется путем выбора соответствующего пункта меню и ввода значений параметров работы модема (IP-адрес, скорость соединения).



Рис.5 – Начальное меню настройки модема.

4.2 Настройка ІР-адреса

Получите у преподавателя IP-адрес и маску подсети.

Для настройки IP-адреса выберите пункт 2 LAN Management в начальном меню модема, рис.5. Структура меню LAN Management представлена на рис.6

 \searrow

LAN Configuration

- 1. LAN Protocol
- 2. LAN IP Address
- 3. LAN Subnet Mask
- 4. System Default Gateway
- 5. Ethernet full duplex
- 6. Change LAN Protocol

BRIDGED 10.0.0.1 255.255.255.0 0.0.0.0 AUTO

Select setting to modify (<CR> to go back) ->

Рис.6 – Меню настройки параметров LAN

Выберите пункт 2 LAN IP Address меню LAN Configuration и введите новый IP-адрес модема, как показано на рис.7. Аналогичным образом введите маску подсети в меню 3 LAN Subnet Mask, рис.8.

5

LAN Configuration

- 1. LAN Protocol
- 2. LAN IP Address
- 3. LAN Subnet Mask
- 4. System Default Gateway
- 5. Ethernet full duplex
- 6. Change LAN Protocol

BRIDGED 10.0.0.1 255.255.255.0 0.0.0.0 AUTO

Enter new IP Address : 172.16.206.31_

Рис.7 – Ввод IP-адреса модема.

LAN Configuration

- 1. LAN Protocol
- 2. LAN IP Address
- 3. LAN Subnet Mask
- 4. System Default Gateway
- 5. Ethernet full duplex
- 6. Change LAN Protocol

BRIDGED 172.16.206.31 255.255.255.0 0.0.0.0 AUTO

Enter new Subnet Mask : 255.255.240.0

Рис.8 – Ввод маски подсети.

Для того, чтобы новые параметры (IP-адрес, маска подсети) вступили в силу, необходимо сохранить текущую конфигурацию модема. Для этого перейдите в начальное меню модема – в меню LAN Configuration нажмите клавишу ENTER. В начальном меню модема, рис.5, выберите пункт 5 Save Current Configuration. В окно терминальной программы будет выдан запрос о подтверждении сохранения текущей конфигурации модема, рис.9. Для подтверждения наберите Yes или нажмите клавиши Y и ENTER. Во время процесса сохранения конфигурации не выключайте питание модема. По окончании сохранения конфигурации в окне терминальной программы появится начальное меню, рис.5

- 1. WAN Session Management
- 2. LAN Management
- DSL Management
- 4. System Information
- Save Current Configuration
 Restore Factory Configuration
- 7. Software Update 8. Reboot
- 9. Logout

Save configuration? CONFIRM (yes/no) : y

Рис. 9 – Подтверждение сохранения конфигурации.

4.3 Настройка параметров DSL

Для настройки параметров технологии DSL в начальном меню модема, рис.5, выберите пункт 3 DSL Management. В окне терминальной программы появится меню G.SHDSL, рис.10

G.SHDSL Menu

- 1. G.SHDSL Current Settings
- Ouick Configuration Setting
- Advance Configuration Setting
- 4. G.SHDSL Statistics

Enter Selection (<CR> to go back) \rightarrow _

Рис.10 – Меню G.SHDSL

Для просмотра действующих параметров DSL, выберите пункт 1 G.SHDSL Current Settings. Откроется список настраиваемых параметров и их действующие значения – рис.11

G.SHDSL Current Setting

- 1. Operating Mode
- Standard Annex
- 3. Startup Margin
- 4. Data Rate (Kbps)
- 5. Wire Pair Mode
- 6. PSD Mode
- 7. Bit Rate Mode
- 8. Test Bit Rate
- 9. SNR Margin Limit (dB)



Press any key -> _

Рис.11 – Окно действующих параметров G.SHDSL

2

Рассмотрим некоторые настройки параметры работы технологии DSL, доступные для настройки в модемах G702.

4.3.1 Режим работы/Operation Mode

Возможные значения: Remote и Central-Office

Если модем используется как абонентское окончание при работе в сети DSLAM (например, услуга доступа к Интернет по каналам DSL), должен быть установлен режим Remote.

При соединении двух модемов типа точка-точка один из модемов должен работать в режиме Central-Office, другой – Remote.

4.3.2 Спецификация **с**тандарта/ Standart Annex

Возможные значения: Annex-A, Annex-B, Auto

Данный параметр отвечает за применяемую спецификацию DSLстандарта 991.2. Спецификация Annex-A получила распространение в Северной Америке, спецификация Annex-B – в Европе. В режиме Auto Происходит автоматическое определение данного параметра.

4.3.3 Режим скорости передачи /Bit Rate Mode

Возможные значения: Fixed, Adaptive

В режиме Fixed модем будет пытаться установить соединение с оппонентом на скорости, не превышающей значения параметра Data Rate (Kbps).

В режиме Adaptive в ходе установления соединения модем определяет максимальную возможную скорость передачи, исходя из условий качества линии связи. Далее модем предпринимает попытку установить соединение с оппонентом на скорости, близкой к максимальной, определенной на предыдущем шаге.

4.3.4 Скорость передачи данных, бит/с /Data Rate (Kbps)

Возможные значения: 384Кбит/с – 4608 Кбит/с

Устанавливает максимальную скорость соединения, с которой модем будет пытаться установить соединение.

4.3.5 Тип линии (2/4-х проводная) /Wire Pair Mode
Определяет тип линии, на которой будет работать модем:
2-х проводная – Single
4-х проводная – Double

4.3.6 Для изменения параметров перейдите в меню G.SHDSL, нажав в меню G.SHDSL клавишу ENTER. В меню G.SHDSL выберите *пункт 3* Advance Configuration Setting. Откроется меню изменения параметров G.SHDSL, рис.12.

G.SHDSL Advanced Configuration

- 1. Operating Mode
- 2. Standard Annex
- 3. Startup Margin
- 4. Data Rate (Kbps)
- 5. Wire Pair Mode
- 6. PSD Mode
- 7. Bit Rate Mode
- 8. Test Bit Rate
- 9. SNR Margin Limit (dB)
- 10. Apply new configuration



Select parameter to change (<CR> to go back) -> _ Puc.12 – Меню изменения параметров G.SHDSL.

В рамках своей рабочей подгруппы определите, какой из модемов будет работать в режиме Remote, а какой в режиме Central-Office. Установите соответствующие значения параметра Operation Mode.

Установите следующие параметры DSL:

Standard Annex – Auto

Data Rate (Kbps) – 4608

Wire Pair Mode – Dual

Bite Rate Mode – Fixed

После настройки параметров окно G.SHDSL примет вид, представленный на рис.13. Для того, чтобы выполненные изменения параметров вступили в силу, выберите в меню пункт 10. Apply new configuration. После сохранения параметров проследите за процедурой установки DSL- соединения по индикаторам модема, таблица 2. Проверьте, установлено ли соединение при помощи команды ping.

G.SHDSL Advanced Configuration

- 1. Operating Mode
- 2. Standard Annex
- 3. Startup Margin
- 4. Data Rate (Kbps)
- 5. Wire Pair Mode
- 6. PSD Mode
- 7. Bit Rate Mode
- 8. Test Bit Rate
- 9. SNR Margin Limit (dB)
- 10. Apply new configuration



Select parameter to change (<CR> to go back) -> _ Рис.13 – Необходимые настройки DSL **4.3.7** Просмотрите статистику текущего DSL-соединения. Для этого в меню модема G.SHDSL выберите пункт *4 G.SHDSL Statistics*.

4.3.8 Восстановите заводские настройки модема. Для этого в начальном меню модема выберите пункт *6 Restore Factory Configuratio* и подтвердите необходимость перезаписи настроек.

4.3.9 Разберите лабораторную установку.

5 Настройка модема через удаленный терминал telnet

Протокол эмуляции терминала работает поверх стека протоколов TCP/IP. Для того, чтобы применять протокол telnet для настройки модема, необходимо предварительно сконфигурировать IP-адрес и маску подсети.

В соответствии с заводскими настройками модем имеет следующие адрес и маску:

IP-адрес: 10.0.0.1

Маска: 255.255.255.0

Для настройки адреса и маски, применяющихся в конкретной сети, необходимо:

- 1. Подключить модем к сети Ethernet;
- 2. Изменить IP-адрес и маску подсети компьютера, с которого предполагается выполнить настройку модема, таким образом, чтобы это компьютер и модем оказались в одной подсети. Это необходимо для того, чтобы можно было воспользоваться протоколом telnet;
- 3. По протоколу telnet изменить IP-адрес и маску подсети.

5.1 Настройка IP-адреса модема

Данный пункт лабораторной работы должен выполняться рабочими подгруппами <u>последовательно</u>, чтобы предотвратить появление в сети нескольких устройств с одинаковым IP-адресом.

5.1.1 Подключите модем и компьютер к локальной сети Ethernet, рис. 14



Рис.14 – Схема лабораторной установки. Настройки IP-адреса модема по протоколу telnet.

5.1.2 Запишите текущие IP-адрес и маску подсети компьютера.

5.1.3 Назначьте компьютеру следующие IP-адрес и маску подсети:

IP-адрес: 10.0.0.2

Маска: 255.255.255.0

5.1.4 Запустите сеанс telnet. Для этого в меню «Пуск» ОС Windows выберите пункт «Выполнить», откроется окно «Выполнить программу», рис. 15. В данном окне наберите команду *telnet* и нажмите кнопку ОК. Откроется рабочее окно telnet, рис.16. В рабочем окне telnet наберите:

ореп 10.0.0.1 – команда начала сеанса telnet с устройством с IP-адресом 10.0.0.1, рис.16

Запуск про	граммы ? 🗙
	ведите имя программы, папки, документа или ресурса Интернета, и Windows откроет их.
Открыть:	telnet.
	ОК Отмена Обзор

Рис.15 – Команда вызова сеанса telnet

📑 C:\WINNT\system32\telnet.exe			
Microsoft (R) Windows 2000 (ТМ) версия 5.00 (Сборка 2195) Добро пожаловать в программу-клиент Microsoft Telnet Клиент службы Telnet. Сборка 5.00.99206.1			
Символ переключения режима: <ctrl>+<1></ctrl>			
Microsoft Telnet> open 10.0.0.1_			



После выполнения команды ореп 10.0.0.1 будет выдан запрос ввести имф пользоватлея и пароль для доступа к консоли модема. Введите:

Имя пользователя/Login: *Admin* Пароль/Password: *password*

🚅 C:\WINNT\system32\telnet.exe
Login: admin Password: ******

Рис.17 – Ввод имени пользователя и пароля в ceaнce telnet.

Если вы ввели правильное имя пользователя и пароль, в окне telnet появится начальное меню настройки модема, рис.18



Рис.18 – Начальное меню настройки модема в окне telnet

Структура меню, представленного на рис.18 полностью совпадает с начальным меню модема в окне терминальной программы, рис.5. По сути это одно и тоже меню. Отличие состоит в том, что в п.4.1 настоящей работы компьютер был подключен непосредственно к консоли модема через интерфейс RS-232C и для настройки применялась терминальная программа. Теперь же доступ к консоли модем выполнен удаленно, через сеть, с использованием протокола telnet.

5.1.5 Следуя указаниям п.4.2 настоящей лабораторной работы назначьте модему постоянные IP- адрес и маску подсети.

5.1.6 Закройте сеанс telnet. Восстановите исходные IP-адрес и маску подсети на компьютере, с которого выполнялась настройка модема

5.2 Настройка параметров DSL

5.2.1 После того, как каждому модему будет назначен собственный адрес, подключите модемы и компьютеры согласно схеме, представленной на рис.19.



Рис.19 – Схема лабораторной установки. Настройки параметров DSL по протоколу telnet.

5.2.2 Следуя указаниям п.4.3 настоящей лабораторной работы настройте параметры DSL модемов 1 и 2, используя протокол telnet. В результате корректной настройки модемы должны установить DSL-соединение. Проверьте установлено ли соединение по индикаторам модема, таблица 2, и при помощи команды ping.

5.2.3 Восстановите заводские настройки модема, используя протокол telnet, см.п.4.3.8. Разберите лабораторную установку.

6 Настройка модема через web-сервер

Модемы ADC 702G2 имеют встроенный web-сервер, позволяющий выполнять настройку и просматривать статистику об установленном соединении. Доступ к web-серверу модема осуществляется при помощи программы-браузера, например Microsoft Internet Explorer. Для доступа необходимо в строке адреса набрать следующую команду:

http://10.0.0.1/

Пользователю будет выдан запрос на ввод учетной записи и пароля, рис.20

Подключение к 1	.0.0.0.1 ? ×
	GET
WebUser	
По <u>л</u> ьзователь:	🔮 admin 💌
Пароль:	••••••
	Co <u>х</u> ранить пароль
	ОК Отмена

Рис.20 – Запрос имени пользователя и пароля для доступа к web-серверу модема.

6.1 Для того, чтобы получить доступ к web-серверу модема с рабочей станции, рис.2, необходимо чтобы модем и рабочая станция находились в общей посети 10.0.0.*. Присвойте рабочим станциям IP-адреса из указанной подсети (например, 10.0.0.2 и 10.0.0.3).

6.2 Загрузите стартовую страницу web-сервера модема. Навигация по страницам конфигурации осуществляется при помощи меню в левом и верхнем фреймах web-страниц, рис.21



а) Верхний фрейм страницы

[Status]		
LAN Statistics	Статистика соединения ЛВС LAN	
WAN Statistics	Статистика WAN-соединения	
ATM Statistics	Статистика соединения АТМ	
DSL Statistics	Статистика DSL-интерфейса	
SmartCNCTSecurity	Отчет по работе протоколов защищенного соединения	
[Configuration]		
Static Routes	Ввод статических маршрутов	
User Administration	Администрирование учетных записей пользователей	
SmartCNCTSecurity	Конфигурирование протокола безопасности	
Default Gateway	Настройка шлюза по-умолчанию	
Spanning Tree	Настройка протокола Spanning Tree	
SNMP Communities	Настройка протока управления SNMP	
[System]		
Factory Defaults	Сброс текущих и загрузка заводских настроек модема	
System Log	Системный журнал	
Software Update	Обновление ПО модема	

б) левый фрейм страницы

Рис.21 – Меню навигации по web-интерфейсу модема.

6.3 При помощи меню навигации, рис.21-а, перейдите на страницу настройки LAN-соединения, рис.22. Задайте новый IP-адрес модема и нажмите кнопку «Apply». После этого соединение рабочей станции и модема будет разорвано, т.к. компьютер и модем окажутся в разных подсетях.

6.4 Назначьте рабочей станции IP-адрес из то же подсети, что и у модема, например 172.16.206.40, маска подсети 255.255.240.0. Загрузите стартовую страницу web-сервера модема и перейдите в меню настройки DSL-соединения, рис.21-а. Общий вид меню настройки DSL-соединения представлен на рис.23.

LAN Protocol Bridged IP Address 172.16.206.35
IP Address 172.16.206.35
Subnet Mask 255.255.240.0
DHCP Client Disabled

Рис.22 Меню настройки LAN-соединения.

[DSL Options]	G.SHDSL Advance Configuration		
<u>Quick</u> Configuration	Operating Mode	Remote	
Advance Configuration	Standard Annex	Annex-A	
Error Counters	Startup Margin	-6dB 💌	
	Data Rate (Kbps)	4608 -	
	Wire Pair Mode	Dual 💌	
	Power Spectrum Distribution	Symmetric 🔹	
	Bit Rate Mode	Fixed 💌	
	Test Bit Rate	2312K 🔻	
	SNR Margin Limit (-64 - 63)	6	
	Apply Reset		

Рис.23 – Меню настройки DSL-соединения.

6.4 В меню настройки DSL-соединения при помощи меню навигации в левом фрейме страницы перейдите на страницу «G.SHDSL Advanced configuration», puc.23.

6.5 Установите настройки DSL-соединения, аналогично п.4.3.6 и нажмите кнопку «Apply». Протестируйте DSL-соединение при помощи команды ping.

6.6 При помощи меню навигации в верхнем фрейме страницы, рис.21-а перейдите на главную страницу. На главной странице в меню левого фрейма, рис.21-б, выберите пункт «Factory Defaults» для загрузки в модем заводских настроек.

6.7 Разберите лабораторную установку. Назначьте рабочим станциям IP-адреса, которые были установлены до начала лабораторной работы. Сдайте модемы преподавателю.